


1 シェルフの取り付け位置を決めます。


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
4本のポールの同じ高さの溝に印を付けておくと組み立てやすくなります。



※高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線を付けています。

2 ポールにキャスターを取り付ける場合。

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取り付けます。




《アジャスターの取り外し》 《キャスターの取り付け》

スパナを使ってキャスターを締め付けてください。

※ストッパー付は、ハンドル取り付け側のポールに取り付けてください。
※本体をひんばんに移動させる用途でご使用の際は、移動が便利なキャスターを取り付けてください。

3 ポールにスリーブを取り付けます。(下段より組み立てます)


ポールの溝にスリーブを挟んでセットしてください。
(スリーブが上下に動かないのを確認してください。)



※ポールにセットしたスリーブはすき間ができます。

4 シェルフを取り付けます。


シェルフを横にしてそれぞれのシェルフの穴にポールをスリーブ部分まで差し込んでください。



※シェルフは必ず下段から組み立ててください。


5 下部ポールと上部ポールを取り付けます。(分割式ポールの場合)

上部ポールについているジョイントを下部ポールにねじ込みます。
※一本式ポールの場合はそのまま6に移ってください。




6 シェルフを取り付けます。

4と同じ要領でポールにスリーブを付け、シェルフを組み立ててください。



7 シェルフを固定します。

シェルフをハンマー(プラスチック、木、ゴム製)などで外枠ワイヤーを軽くたたいてスリーブ部分に押し込みます。
この時、中のワイヤー部はたたかないでください。



当て布などで
たたく部分を
保護してください

8 完成

※イラストは4段タイプです。

△ 注意

イラストは4段タイプの組み立てですが、3段タイプ、5段タイプも同じ要領で組み立ててください。

ストッパー付キャスターのロックの仕方
キャスターのストッパーを矢印の方向に押し下げますと、キャスターがロックされます。
※設置の際にストッパー付きキャスターが手前側になるようにセットしてください。

